

## SCHWARZWOLF POSO Manuál

### Návod k použití:

- Stiskněte tlačítko pro zapnutí COB světla, světlo se rozsvítí
- Druhé stisknutí tlačítka přepne světlo na slabší intenzitu a třetí stisknutí přepne na funkci blikání; další stisknutí světlo vypne

Svítilna má COB diodu o svítivosti cca 80 lumenů.

### Bezpečnostní pokyny:

Nevhazujte svítilnu do ohně či vody.

Použitý výrobek nepatří do komunálního odpadu, ale na místo k tomu určené nebo místo zpětného odběru

Nevystavujte produkt silnému dešti a vodě.

Nezahřívajte, nerozebírajte ani nedeformujte batérie.

Upozornění: Nedívejte se přímo do svítilny, můžete si přivodit vážné poranění zraku.

### Výměna baterií

Typ batérie:

2 \* CR2032 Lithiové knoflíkové batérie jsou součástí balení

Otevřete kryt batérií. Vyjměte staré batérie a vložte nové. Ujistěte se, že jsou vloženy dle vyznačené polarizace (+/-). Zavřete kryt batérií.



## SCHWARZWOLF POSO Manuál

### Návod na použitie:

- Stlačte tlačidlo na zapnutie COB batierky, svetlo sa rozsvieti
- Druhé stlačenie tlačidla prepne svetlo na slabšie intenzitu a tretie stlačenie prepne na funkciu blikania; ďalšie stlačenie svetlo vypne

Baterka má COB diódu o svietivosti cca 80 lumenov.

### Výměna batérií:

Typ batérie:

2 \* CR2032 Litiové gombíkové batérie sú súčasťou balenia

Otvorte kryt batérií. Vyberte staré batérie a vložte nové. Uistite sa, že sú vložené správne podľa vyznačenej polarizácie (+/-). Zatvorte kryt batérií.

### Bezpečnostné pokyny:

Nevhadzujte baterku do ohňa, vody ani do zmiešaného odpadu

Batérie musia byť recyklované alebo likvidované predpísaným spôsobom. Pokiaľ bude potrebné kedykoľvek v budúcnosti tento výrobok zlikvidovať, berte, prosím, na vedomie, že elektrické výrobky by nemali byť likvidované s odpadom z domácnosti. Prosíme o recykláciu v príslušných zariadeniach.

Nevystavujte produkt silnému dažďu a vode.

Batérie nezahrievajte, nerozoberajte ani nedeformujte.

Upozornenie: Nepozerajte sa priamo do svietiacej batierky, môžete si vážne poškodiť zrak.



## SCHWARZWOLF POSO Manual

### Instructions:

- Press the on/off button to turn the light on
- 2nd press of this button switches the light to lower intensity and 3rd press switches to the flashing function; next press turns the light off

The torch has COB diode – 80 lumens

### Safety instruction:

Do not dispose the lamp into fire or water.

Used product and batteries CANNOT be placed in municipal household waste; product and batteries hand in the place dedicated for it

Do not expose the product to heavy rain and water.

Do not heat, dismantle or deform batteries.

Caution: Do not look directly into the light, it can cause serious eye injury.

### Battery replacement

Battery type:

2 \* CR2032 Lithium Cell (Included)

Open the battery cover. Remove old batteries and replace new batteries. Close the battery cover. Keep the marked polarity (+/-).



## SCHWARZWOLF POSO Handbuch

### Bedienungsanleitung:

- Drücken Sie den Ein- / Ausschalter, um das Licht ein- auszuschalten
- Drücken Sie die Taste, um das Licht auf eine niedrigere Intensität umzuschalten, und drücken Sie die Taste ein weiteres Mal um zur Blinkfunktion gelangen. Nach einem weiteren Druck schaltet das Licht aus

Die Taschenlampe hat eine COB-Diode –Leuchtstärke: 80 Lumen

### Sicherheitsanleitung:

Entsorgen Sie gebrauchte Batterien nicht im allgemeinen Abfall.

Legen Sie die Lampe nicht ins Feuer oder Wasser. Die Lampe ist nicht wasserdicht.

Erwärmen, zerlegen oder verformen Sie die Batterien nicht.

Schauen Sie nicht direkt in das COB-Licht, es kann zu schweren Verletzungen der Augen führen.

### Batterieersatz:

Batterietyp:

2 \* CR2032 Lithium-Zelle (enthalten)

Öffnen Sie die Batterieabdeckung. Entfernen Sie die alten Batterien und ersetzen Sie sie durch neue Batterien. Schließen Sie die Batterieabdeckung. Beachten Sie die markierte Polarität (+/-).

