148mm

210mm

SCHWARZWOLF KAPILA Manuál

CZ

Návod k použití:
Před prvním použitím sejměte plastový kryt a ujistěte se, že jsou ve svítilně vloženy baterie správnou polaritou.
Poté opět uzavřete kryt.

Stiskněte tlačítko pro zapnutí, svítilna se silně rozsvítí. Po druhém stisknutí bude světlo slabší.
Třetí stisknutí spustí funkci rychlého blikání. Čtvrtým stisknutím tlačítka zapnete funkci SOS, páté ji vypne.

Bezpečnostní pokyny:
1. Nevhazujte svítilnu do ohně či vody, nebo do směsného odpadu. Nepotřebnou svítilnu odevzdejte na příslušném místě.
2. Nevystavujte produkt silnému dešti a vodě.
3. Nevystavuje svítilnu teplotám vyšším než 40° C

Upozornění: Nedívejte se přímo do svítilny, můžete si přivodit vážné poranění zraku.

SCHWARZWOLF KAPILA Manuál

SK

Návod na použitie:

Pred prvým použitím zložte plastový kryt a presvedčte sa, že sú v baterke vložené batérie správnou polaritou.
Potom opäť kryt zatvorte.

Stlačte tlačidlo na zapnutie, baterka sa silno rozsvieti. Po druhom stlačení bude svetlo slabšie. Tretie stlačenie spustí funkciu rýchleho blikania. Štvrtým stlačením tlačidla zapnete funkciu SOS, piate stlačenie ju vypne.

Bezpečnostné pokyny:
1. Nevhadzujte baterku do ohňa alebo vody, ani do zmiešaného odpadu.
   Nepotrebnú baterku odovzdajte na príslušnom mieste.
2. Nevystavujte baterku silnému dažďu a vode.
3. Nevystavujte baterku teplotám vyšším ako 40° C.

Upozornenie: Nepozerajte sa priamo do svetla baterky, môžete si spôsobiť vážne poškodenie zraku.

SCHWARZWOLF KAPILA Manual

EN

INSTRUCTIONS:
Before use remove plastic seal and insert batteries or when batteries are already inserted, unscrew the top and take out the seal and put the top back in place.

Press the button ones to turn strong lighting on. Press the button second time to get lighting weaker. For fast blinking functionality press the button third time. Fourth time press initiates SOS functionality. To turn the torch off, press the button again.

SAFETY INSTRUCTION :
1. Do not dispose of torch in fire or water, or with household waste. Return exhausted torch to your local collection or recycling point.
2. Do not expose to heavy rain or water
3. Do not store the torch in temperatures over 40° C

WARNING: Do not stare directly into the light beam emitted, this may cause damage to eyesight!

Schwarzwolf Kapila Handbuch

DE

Bedienungsanleitung:

Vor dem Gebrauch öffnen Sie das Gerät und legen Sie die Batterien ein oder falls die Batterien bereits eingelegt sind , entfernen Sie das Kontaktunterbechungsband.

1x Drücken der Taste = helle Beleuchtung;
2x Drücken der Taste = halbstarke Beleuchtung;
3x Drücken der Taste = Blinkfunktion;
4x Drücken der Tase = SOS Funktion;
Zum Ausschalten der Lampe bitte nochmals drücken.
SICHERHEITSHINWEIS:

1. Die Lampe nicht ins Feuer oder Wasser legen. Die Lampe nicht im Hausmüll entsorgen. Entsorgung der Lampe und Batterien bitte nur an geeigneten Stellen bzw. Recycling Sammelstellen.
2. Die Lampe nicht im starken Regen oder im Wasser benutzen.
3. Die Lampe nicht bei Temperaturen über 40 ° C lagern

WARNUNG: Blicken Sie nicht direkt in den Lichtstrahl, dieses kann zu Augenschäden führen!